

**Felicidades,
Usted es el nuevo dueño del EasyGreen™,
el mejor germinador casero del mercado!**

El sistema de **EasyGreen™** se desarrolló para minimizar el esfuerzo y la atención necesaria para cultivar verdura tierna la cual es delicada. Será fácil germinar una variedad de semillas y es una fuente de diversión hacer brotes y verduras pequeñas frescas y crujientes sabiendo que es una de las comidas más limpias y nutritivas que va a probar.

Siga de favor las instrucciones de instalación. En caso de que tenga preguntas las cuales este manual de instrucciones no solucione, envíe un correo a nuestro soporte: easygreenfactory@gmail.com. Recomendamos ampliamente bajar el manual operativo completo desde nuestro sitio web (www.easygreen.com) y aprender más del arte y la ciencia del germinar.

La instalación de EasyGreen™ (ELG)

Quite todos los materiales o materiales informativos que pudieron ser empacados dentro del compartimento del cultivo. Después de haber sacado el equipo, ponga el EasyGreen (ELG) en una mesa y verifique que todas la piezas estén presentes e indemnes.

Hay dos compartimentos en cada unidad de EasyGreen™, un compartimento de cultivo en donde se insertan la bandeja o los cartuchos y un compartimento de agua, en donde se instala el generador de humedad.

1. Limpie con un trapo limpio y húmedo el EasyGreen™ ELG y los cartuchos para quitar el polvo del empaque.
2. Ponga un EasyGreen™ ELG en un lugar donde la temperatura ambiente se puede mantener en el alrededor de 21°C. Evite el sol directo. El ELG está diseñado para una cubierta de cocina normal.
3. Ponga el ELG en el lado izquierdo de la tarja. Conecte el tubo del desagüe con el dren de desagüe y lleve el tubo del desagüe del EasyGreen hasta la tarja.
4. Instale el generador de humedad dentro de la carcasa del generador de humedad.

4. Si el sistema se instala en otro lado, es posible que se necesite una taza (cubeta) que se encuentra por lo menos 45 centímetros **abajo** del EasyGreen. Así el tubo del desagüe se insertara adentro de la tasa/cubeta. Se puede usar un recipiente con capacidad de 4 litros como la cubeta del desagüe. Corte el exceso del tubo de tal forma que **solamente entren 4-5 cm** a la cubeta y fíjelo con cinta en la orilla del recipiente. Si el tubo del desagüe está insertado profundamente dentro del recipiente, el sistema para de escurrir agua del compartimento de cultivo, una vez que el nivel del agua escurrido tape el tubo.

(TEXT BOX on page 3)

5. Llene el compartimiento de agua con agua hasta que esté lleno, justo debajo de la pared divisoria entre el compartimiento de agua y el compartimiento de cultivo. Llene el compartimiento con agua FRÍA y LIMPIA.
6. Conecte el cable del generador de humedad con el enchufe de pared.
7. Después de 10-15 minutos del funcionamiento sople ligeramente por el tubo de desagüe para quitar posibles impurezas y para asegurar el flujo de agua. *Deje el generador de humedad encendido (activado) hasta que el agua de escurrido fluya sin obstrucciones a la tarja o a la cubeta.*
8. El temporizador: Es un temporizador especial que puede humedecer y oxigenar por un periodo de 15 minutos hasta 48 veces por día. Configure el temporizador como mostrado en la foto. Se proporcionan temporizadores con interruptores negros o rojos; la instalación queda igual. Siete activaciones por día = cada activación es un interruptor. Distribuya las activaciones uniforme durante un ciclo de 24 horas. Este ajuste es el ajuste estándar para el EasyGreen. Dependiendo de la temporada y el cultivo en cuestión hay otras variaciones posibles. En el manual operativo que se puede bajar hay más información disponible. Para bajarlo, de favor visite nuestro sitio web (www.easygreen.com).

El manual de instrucciones completo de EasyGreen contiene mucha información y consejos sobre germinación. Recomendamos ampliamente bajarlo aquí www.easygreen.com.

ATENCIÓN: NO AGREGUE AGUA POR LA REJILLA DE LA ENTRADA DEL AGUA O POR EL FILTRO ARRIBA DEL GENERADOR DE HUMEDAD. ESO PUEDE CAUSAR DAÑOS O LESIONES PERSONALES.

LIMPIEZA; Nunca use productos de limpieza abrasivos para limpiar el EasyGreen EGL. Los componentes principales se pueden meter a la lavavajillas para limpiarlos. *No meta el generador de humedad a la lavavajillas.*

- CUANDO SE USA ELECTRODOMESTICOS SE DEBEN DE CUMPLIR LAS PRECUACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL EasyGreen™ Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES.

1. Antes de llenar o del uso verifique siempre si el cable eléctrico está dañado. Revise dentro de los compartimentos que no haya objetos que por error esten colocados ahí y que pueden ser dañados por agua

o interferir con el funcionamiento del EasyGreen™ o dañar el generador de humedad.

2. Es posible que el EasyGreen™ no funcione en una superficie desnivelada. Ponga el EasyGreen™ siempre en una superficie fuerte y plana.
3. No ponga el EasyGreen™ cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores, el sol directo y calefacciones.
4. Este producto está equipado con un enchufe de corriente alterna polarizado. Este enchufe solamente cabe de una manera en la caja de enchufe. **Es una característica de seguridad. Nunca** conecte el EasyGreen™ a otro sistema de alimentación que no sea a una caja de enchufe de corriente alterna polarizada de 220 voltio (Modelo EGL 55) o 110 voltio (Modelo EGL 50). Si no puede insertar completamente el enchufe dentro de la caja de enchufe, intente invertir el enchufe. Si el enchufe todavía no cabe llame a un eléctrico para que reemplace la caja de enchufe obsoleta. **NO rechace la intención de seguridad del enchufe polarizado.**
5. Mientras se use el EasyGreen™ colóquelo en un área donde no está accesible para niños y con el cable colocado de tal forma que los niños no puedan jalar el EasyGreen™.
6. El EasyGreen™ siempre debe de estar desconectado y vacío cuando no está en funcionamiento o mientras le dan servicio o lo limpian. **NUNCA ENCIENDA EL GENERADOR DE HUMEDAD CUANDO ESTÁ AFUERA DEL COMPARTIMENTO. Nunca opere el EasyGreen EGL sin agua en el compartimento de agua.**
7. Nunca incline o intente mover el EasyGreen™ cuando está en funcionamiento. **DESCONECTE** el EasyGreen™ y quite toda el agua del compartimento antes de cualquier movimiento.
8. El EasyGreen™ requiere una limpieza regular. Consulte las instrucciones de **limpieza** proporcionadas en nuestro manual operativo. Nunca limpie el EasyGreen™ de otra forma que no sean las instrucciones que indica el manual.
9. **SI NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO DESCONECTE Y VACIE EL EasyGreen™ Y JUNTE EL CABLE PARA UN ALMACENAJE SEGURO.**

Congratulations you are the owner of the EasyGreen™, the best automatic home sprouter in the market !


DE : Sie können die Bedienungsanleitung auf Deutsch auf unserer Website herunterladen: www.easygreen.com - www.easygreeneurope.com

ES : Puede bajar el manual en español desde nuestro sitio web: www.easygreen.com - www.easygreeneurope.com

Other translations available from www.easygreen.com - www.easygreeneurope.com

The EasyGreen™ system was developed to minimize the effort and attention required for growing delicate, baby crops of vegetables. You will find it easy to germinate a variety of seeds, make fresh, crispy sprouts and baby greens a source of fun and satisfaction, knowing it is one of the cleanest and most nutritional foods you may ever consume.

Please follow the installation instructions. If any questions arise that are not answered in this installation instructions, please email our support line: easygreensprouts@gmail.com or aftersales@easygreeneurope.com for Europe. We strongly recommend downloading the full Operation Manual from our website at www.easygreen.com or www.easygreeneurope.com and learn more about the art and science of sprouting.



EasyGreen™ EGL Setup

Remove any materials or literature that may have been packed inside the growing compartment. After unpacking the equipment, place the EasyGreen (EGL) on a table and verify all parts are present and undamaged.


There are two compartments in each EasyGreen™ unit, a growing compartment where the tray or cartridges are inserted, and a water compartment where the Mist Generator is installed.

1. With a clean, damp cloth, clean the EasyGreen™ EGL and cartridges to remove packing dust.
2. Place an EasyGreen™ EGL where room temperature can be maintained around 70F. Avoid direct sunlight. The EGL was designed to suit any standard

counter kitchen top.

3. Place the EGL on the left side of the sink. Connect the drainage tube to the drainage spicket and run the drain tube from the EasyGreen to the sink.


P2




Make sure the 4 pins located on the Base are properly inserted in the Mist Generator (MG) housing.

4. Install Mist Generator(MG)into MG housing.

P3



5. Fill the water compartment with water until full, just below the separation wall between the water compartment and the growing compartment. Fill the water compartment with COOL, CLEAN water.




6. Plug the Mist Generator power cord to the wall socket

7. After about 10-15 minutes of operation, lightly blow through the drain tube to clear it from possible impurities and assure water flow. *Leave the Mist Generator 'ON' (activated) until the drained water flows with no obstructions into the sink or bucket.*

8. The Timer: This is a special timer that can mist and oxygenate in durations of 15 minutes up to 48 times a day. Set the timer as shown in the photo. Timers are supplied with black or red toggles; the setup remains unchanged. Seven activations a day= each activation is one toggle. Spread the activations equally during a 24 hours cycle. This setting is the standard setting for the EasyGreen. Other variations are possible based on the season of the year and the crop in question. More information is available on downloadable full Operation Manual. For download, please visit our website

(www.easygreen.com - www.easygreeneurope.com).



The EasyGreen full instruction manual is full of information and tips about sprouting; we strongly recommend to download it at www.easygreen.com or www.easygreeneurope.com

CAUTION: DO NOT ADD WATER THROUGH THE AIR INTAKE GRILL, OR THE FILTER ON THE MIST GENERATOR. DOING SO MAY CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

CLEANING; Never use abrasive cleaners to clean the EasyGreen EGL. The main parts of the EasyGreen EGL may be inserted in a dishwasher for cleaning. *Do not insert the Mist Generator (MG) in a dishwasher.*

-WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD BE FOLLOWED

- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE EasyGreen AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS.

1. Before filling or use, always check the power cord for signs of damage. Check within the compartments to see that objects have not inadvertently been placed there that could be damaged by water or which could interfere with the operation of the EasyGreen™ or damage the Mist Generator.
2. Then EasyGreen™ may not function properly on a non-level surface. Always place the EasyGreen™ on a firm, flat surface.
3. Do not place the EasyGreen™ near heat sources such as stoves, radiators, direct sun light and heaters.
4. This product is equipped with a polarized alternating-current line plug. This plug will fit into the power outlet only one way. **This is a safety feature. NEVER** connect the EasyGreen™ to any power source other than a 220-volt (Model EGL 55) or 110v (Model EGL 50), alternating current, polarized outlet. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. **DO**

NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

5. While in use, place the EasyGreen™ in an area where it is not accessible to children and with the power cord positioned to avoid the possibility that a child could use it to pull the EasyGreen™.
6. The **EasyGreen™** should always be unplugged and emptied when not in operation or while being serviced or cleaned. **NEVER TURN ON THE MIST GENERATOR WHILE IT IS REMOVED FROM THE COMPARTMENT. Do not operate the EasyGreen EGL without water in the water compartment.**
7. Never tilt or attempt to move the EasyGreen™ while it is operating. **UNPLUG** the EasyGreen™ and remove all the water from the water compartment before any movement.
8. The EasyGreen™ requires regular cleaning. Refer to the **CLEANING** instructions provided on our Operation Manual. Never clean the EasyGreen™ in any manner other than as instructed in our instruction manual.
9. **WHEN NOT IN USE, UNPLUG AND EMPTY THE EasyGreen™ AND BUNDLE THE POWER CORD FOR SAFE STORAGE.**